PRESSURE WASHER QUICK TIPS

CONSEJOS RÁPIDOS PARA LA HIDROLAVADORA A PRESIÓN

⚠ WARNING / ADVERTENCIA

Safety Practices: The instructions on this sheet are abbreviated and provided only as a customer service. They are not meant to replace the Operation Manual. For complete warnings and instructions, see a rental associate, go to www.graco.com or call 1-800-690-2894 for Graco Operation Manual 312519 for the 2730 or 312518 for the 3040. It is important that you read and understand all instructions and hazards before operating this equipment.

FIRE/EXPLOSION HAZARD:

- Do not fill fuel tank while engine is running or hot; shut off engine and let it cool. Fuel is flammable and can ignite or explode if spilled on hot surface.

SKIN INJECTION HAZARD:

- Spray from gun, leaks or ruptured components can inject fluid into your body, causing serious injury. The injury may look like just a cut. It is a serious wound! Get immediate SURGICAL TREATMENT.
- Keep clear of spray tip and leaks. Never spray without a tip guard.

- Always lock gun trigger safety when you stop spraying.
- Follow Pressure Relief Procedure when you stop spraying or are cleaning or shutting down sprayer.
- Wear personal protective equipment.

CARBON MONOXIDE HAZARD:

- Exhaust contains poisonous carbon monoxide, which is colorless and odorless. Breathing carbon monoxide can cause death. Do not operate in an enclosed area.

Procedimientos de seguridad: Esta hoja contiene instrucciones abreviadas y se suministra únicamente como ayuda al usuario. En ningún momento deben reemplazar el Manual de Instrucciones. Para obtener advertencias e instrucciones completas, consulte a un asociado de alquiler, vaya a www.graco.com o llame al 1-800-690-2894 para obtener el Manual de Instrucciones Graco .312519 para los 2730 o los 312518 para los 3040. Es muy importante que lea y comprenda todas las instrucciones y riesgos antes de utilizar este equipo.

PELIGRO DE INCENDIO/EXPLOSIÓN:

- No llene el depósito de combustible mientras el motor esté en marcha o caliente; apague el motor y espere a que enfríe. El combustible es inflamable y puede incendiarse o explotar si se derrama sobre una superficie caliente.

PELIGRO DE INYECCIÓN EN LA PIEL:

- La pulverización procedente de la pistola, las fugas o los componentes rotos pueden inyectar fluido en el cuerpo, causando heridas graves. La herida puede parecer un simple corte, ¡pero se trata de una lesión grave! Consiga TRATAMIENTO QUIRÚRGICO inmediatamente.

- Manténgase alejado de la boquilla de pulverización y de las fugas. Nunca pulverice sin un portaboquillas.
- Bloquee siempre el seguro del gatillo de la pistola cuando deje de pulverizar.
- Siga el Procedimiento de descompresión cuando deje de pulverizar o vaya a limpiar o apagar el pulverizador.
- Utilice equipo de protección personal.

PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO:

- Los gases de escape contienen monóxido de carbono, un veneno incoloro e inodoro. Respirar monóxido de carbono puede causar la muerte. No trabaje con este equipo en un recinto cerrado.

SETUP / PREPARACIÓN

1



Connect high pressure hose between pump outlet & gun inlet.

Conecte la manguera de alta presión entre la salida de la bomba y la entrada de la pistola.

2



Install spray tip into gun wand.

Instale la boquilla de pulverización en la varilla de la pistola.

3



Connect hose from water supply to the garden hose inlet on the pressure washer.

Conecte la manguera procedente del suministro de agua a la entrada de la manguera de jardín de la hidrolavadora a presión.

PRESSURE RELIEF PROCEDURE / PROCEDIMIENTO DE DESCOMPRESIÓN

1



Engage trigger lock.

Enganche el seguro del gatillo

2



Turn pressure washer OFF.

Apague la hidrolavadora a presión (OFF).

3



Turn off water supply and disconnect pressure washer from water.

Apague el suministro de agua y desconecte la hidrolavadora a presión del suministro de agua.

4



Unlock trigger lock. Trigger gun to relieve pressure. Engage trigger lock.

Desenganche el seguro del gatillo. Dispare la pistola para aliviar la presión. Enganche el seguro del gatillo.

ENGINE START-UP / PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR

1



Before Start-up check engine oil level (a), pump oil level (b), and fuel level (c).

Antes de realizar la puesta en marcha, compruebe el nivel de aceite del motor (a), el nivel de aceite de la bomba (b), y el nivel de combustible (c).

2



Turn water supply on. Trigger gun until constant stream of water sprays from tip.

Abra el suministro de agua. Dispare la pistola hasta que salga un chorro constante de agua por la boquilla.

3



Open fuel shutoff valve (a), move engine switch to ON (b), and set throttle to half throttle position (c). Ensure spark plug wire is pushed firmly on spark plug.

Abra la válvula de cierre del combustible (a), coloque el interruptor del motor en (ON) (b), y coloque el acelerador en la posición de medio gas (c). Compruebe que el cable de la bujía está firmemente introducido en la bujía.

4



Close the choke (a), trigger the gun, and pull the starter rope (b) until engine starts. After engine starts, move choke to open (c).

Cierre el estrangulador (a), dispare la pistola, y tire de la cuerda de arranque (b) hasta que el motor se ponga en marcha. Después de que el motor se ponga en marcha, abra el obturador (c).

SHUTDOWN & CLEANING / DESCONEXIÓN Y LIMPIEZA

1



Disconnect water supply (a) and shut off fuel supply (b).

Desconecte el suministro de agua (a) y cierre el suministro de combustible (b).

2



Wipe down sprayer with damp cloth.

Limpie el pulverizador con un paño húmedo.

©2008 Graco Inc. 15T692A